

## Quick-Start

### Activer le FixLogger

Normalement, les FixLogger sont désactivés avec le tag OFF. Cela permet de préserver la batterie et les FixLogger sont plus rapidement opérationnels. Si le FixLogger est désactivé, il n'est plus possible de lire les tags (postes).

- Connecter la station de charge à l'adaptateur électrique ou à l'ordinateur à l'aide du câble USB
- Placer le FixLogger dans la station de charge
- Dès que la LED orange flashe brièvement et que la mélodie de start retentit, le FixLogger est prêt à être utilisé.
- (La mélodie de start ne retentit que pour les FixLogger de la nouvelle génération..)

### Réaliser la forme d'entraînement/le jeu

- Lire le tag de départ, le chrono est en marche (le display affiche le drapeau du poste et le temps de course en clignotant)
- Valider le poste (maintenir la pointe de FixLogger sur les FixTags dans la zone des brackets)
- Valider le poste d'arrivée, après **10 secondes**, le display affiche la somme de contrôle (vérification du résultat).
- Consulter les temps partiels et le temps total avec les boutons touch
- Dans les **10 minutes** qui suivent, le dernier message affiché peut être rappelé en activant simultanément les deux boutons touch



### Désactiver le FixLogger

- Maintenir FixLogger sur OFF-Tag
- La LED orange flashe plusieurs fois brièvement, le texte «OFF in 3s» apparaît sur le display
- Après trois secondes, le display s'éteint et le FixLogger est désactivé



## Remarques importantes



Lors de la première utilisation après la livraison, le FixLogger doit être placé brièvement dans la station de charge.



FixLogger se déconnecte automatiquement de la batterie en cas de non-utilisation prolongée, mais il doit être rechargé régulièrement (tous les six mois)..



Ne charger FixLogger qu'à des températures comprises entre 0°C et 35°C.



Ne pas exposer FixLogger à des températures extrêmement élevées (>40°C, par ex. exposition directe et forte au soleil) ou basses (<-20°C) pendant une période prolongée..

=> voir aussi les indications dans le manuel



Ne pas placer de métal à moins de 1 cm du FixLogger (autodécharge).