

## Wichtige Hinweise



Beim erstmaligen Gebrauch nach der Auslieferung muss der FixLogger kurz in die Ladestation eingesetzt werden.



FixLogger trennt sich bei längerem Nicht-Gebrauch automatisch vom Akku, trotzdem sollte der FixLogger regelmässig (alle sechs Monate) aufgeladen werden.



FixLogger nur bei Temperaturen zwischen 0°C und 35°C aufladen.



FixLogger nicht über längere Zeit extrem hohen (>40°C, z.B. direkter und starker Sonnenbestrahlung) oder niedrigen Temperaturen (<-20°C) aussetzen.

=> siehe auch Hinweise im Handbuch



Kein Metall näher als 1cm in die Nähe des FixLoggers bringen (Selbstentladung).

## Wichtige Hinweise



Beim erstmaligen Gebrauch nach der Auslieferung muss der FixLogger kurz in die Ladestation eingesetzt werden.



FixLogger trennt sich bei längerem Nicht-Gebrauch automatisch vom Akku, trotzdem sollte der FixLogger regelmässig (alle sechs Monate) aufgeladen werden.



FixLogger nur bei Temperaturen zwischen 0°C und 35°C aufladen.



FixLogger nicht über längere Zeit extrem hohen (>40°C, z.B. direkter und starker Sonnenbestrahlung) oder niedrigen Temperaturen (<-20°C) aussetzen.

=> siehe auch Hinweise im Handbuch



Kein Metall näher als 1cm in die Nähe des FixLoggers bringen (Selbstentladung).