


FixLogger kurz erklärt

(1) Posten stempeln

Spitze von FixLogger auf den Bereich in der Klammer halten.


Stempeln **ok**, wenn Beep ertönt, orange LED leuchtet und Animation auf dem Display erscheint.

Danach erscheint für 10 Sekunden die eben gestempelte Postennummer.




(2) Bahn laufen

- Ausgedruckte Bahn auswählen
- Nach Stempeln von Start-Posten läuft die Zeitmessung und bisherige Daten sind gelöscht
- Beide Laufrichtungen möglich
- Laufzeit wird auf dem Display angezeigt



(3) Laufdaten abrufen

- Display aktivieren mit Posten **«Zeit»**
- Innerhalb **10 Minuten** mit gleichzeitigem Aktivieren beider Touch-Buttons erneut Anzeige aufrufen (nur wenn Laufdaten vorhanden)



Zusatzinformationen werden blinkend angezeigt

